

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Description fonctionnelle :

Le détecteur de mouvement assure la surveillance intérieure des locaux en détectant toute source de chaleur en mouvement.



Liste des composants :

- 1 détecteur infrarouge passif
- 1 kit de fixation avec cale d'angle
- 1 notice

Installation :

Dévisser la vis de quelques tours, puis basculer le capot. Le détecteur peut-être fixé indifféremment sur une surface plane ou dans un angle (utilisation de la cale). Idéalement, le détecteur sera fixé entre **1,8 et 2 mètres** du sol. Veillez à ne pas installer le détecteur face à une fenêtre, prêt d'une source de chaleur et s'assurer que le champ de détection ne soit pas masqué. Lors de la fermeture définitive du capot, bien s'assurer de la compression du ressort (tamper).

Important : Retirer la languette de protection de la pile.

Apprentissage :

Placer la centrale en mode 'Apprentissage Périphériques' (voir notice de la centrale)
Appuyer sur le bouton test à l'avant du détecteur (le voyant s'allume 1 sec)
La centrale confirme vocalement l'enregistrement du périphérique

Conseil : Programmer le périphérique près de la centrale, puis, vérifier (à l'aide du bouton test) qu'a son emplacement prévu il communique bien avec la centrale (voir mode test des périphériques).

Configuration :

	FONCTION	■ □ ■	■ ■ ■
JP2	Supervision	Oui	Non
JP3	Sensibilité	Faible	Haute

Caractéristiques :

MODELE	700 IRA 812
Fréquence	868 MHz - AM
Installation	Intérieure
Alimentation	Pile Lithium 3V - 123 - CR17345
Autonomie	4 ans (20 activation / jour)
Mode économie d'énergie	oui (1 mn auto entretenue)
Bouton test	oui
Alarme pile basse	oui
Supervision RF	oui (20 à 50 mn)
Protection arrachement	oui

